



Clean Tech



راهنمای استفاده از
تونل هوشمند ضد عفونی کلین تک
محصولی از شرکت آریان تجارت ماندگار

۰۳۱-۹۱۵۱۴۰۰۶ اصفهان / پارک علم و فناوری سلامت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

www.clean-tech.ir info@clean-tech.ir

سلامت عبور نماید!
با ما بیم



- این گیت با استفاده از تکنولوژی ایراتمایزینگ قطر ذرات محلول مورد استفاده را به اندازه ۷ تا ۱۰ میکرون رسانده و با تولید مه خشک عمل ضد عفونی را به صورت کامل انجام می‌دهد.

- سنسورهای تعییه شده بر روی گیت قادر به تشخیص قد افراد بوده و در نتیجه باعث می‌شوند تا محلول ضد عفونی به صورت فردی که می‌خواهد از گیت عبور کند پاشیده نشود.

- همچنین شیرهای فشار برای تنظیم میزان پاشش محلول به طور دلخواه برای مصرف کننده بر روی گیت تعییه گشته است.

- این گیت همچنین این قابلیت را دارد که پاشش تنها در هنگام ورود خروج و یا ورود - خروج همزمان انجام گردد.

- دارای قابلیت اتصال به کمپرسور باد مرکزی برای کارخانجات و یا مراکز صنعتی که خود دارای کمپرسور باد هستند به منظور تامین فشار هوای مورد نیاز برای دستگاه

- دارای نورپردازی خیره کننده و با طول عمر بالا

اطلاعات فنی دستگاه:

220 V / 50-60 Hz

ولتاژ کاری

3.5 Bar

فشار هوای ورودی

100 Lit/min

دبی هوای ورودی

1-10 sec

زمان متوسط ضد عفونی

40*120*220 cm

ابعاد دستگاه

40*90*200 cm

ابعاد ورودی دستگاه

راهنمای استفاده از گیت:

- سیم برق و شلنگ هوای کمپرسور را به پریز برق و محل اتصال شلنگ هوای بر روی دستگاه متصل کنید.

- سیم برق دستگاه را به برق شهری ۲۲۰ ولت متصل کرده و کلید دستگاه را در حالت روشن قرار دهید.

- درب کوچک پایین دستگاه را باز کرده و پمپ مکش مایع ضد عفونی را بیرون بیاورید، سپس پمپ را داخل مایع ضد عفونی قرار داده و دکمه روشن شدن پمپ را فشار دهید تا مایع ضد عفونی به سمت مخازن دستگاه پمپ شود.

- اکنون گیت ضد عفونی آماده به کار می‌باشد.

